


# メッシュシェルター シールドルーフ

取扱説明書 ver.1.10

この度は、スノーピーク製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この製品はメッシュシェルター専用オプションのルーフとして作られています。永く安全にご使用いただくためにも下記の取扱説明書をよく読んでからお使いください。読み終わった後も大切に保管してください。製品には万全を期しておりますがフィールドで使用する前に安全な場所で組立、取扱方法及び付属品の確認をしてください。説明内容で理解できない点及び製品に不具合が確認された際には直ちに使用を中止しご購入いただきました販売店もしくは弊社ユーザーサービス係までお問い合わせください。

## ■各部名称



## ご使用の前に

よく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください

**⚠危険** 明らかに生命に関わる重大な事故が予測される行為を示しています。

**⚠警告** 場合により重大な事故に至る行為を示しています。

**⚠注意** ケガや本体の破損、他の財産に損害を与える原因となる行為を示しています。

**⚠危険** 明らかに生命に関わる重大な事故が予測される行為を示しています。

□このシールドルーフの素材は難燃性ではありません。シールドルーフの近くでは燃焼式のランタンやコンロ、ヒーターなどの熱源や、マッチ、ローソク、ライター、タバコなど裸火や炎は絶対に使用しないでください。限られた空間での火気の使用は火災や酸欠、一酸化炭素中毒などの恐れがあり大変危険です。

□シールドルーフの近くで燃料を保管したり、燃料を補給するなど、引火性のあるものを持ち込まないでください。



**⚠警告** 場合により重大な事故に至る行為を示しています。

□気象状況には常に細心の注意を払い、風の強い時や悪天候が予想されるときは速やかにキャンプを中止して安全な場所へ避難してください。  
□高温に加熱されたものや発熱性のあるものを持ち込まないでください。  
□天候によりシェルター内は高温になり、熱中症などの危険があります。お子様の寝巻の際など、細心の注意を払ってください。

□風の吹き抜けるような場所や、雪崩、がけ崩れ、急な出水などの恐れのない地盤のしっかりとした、水はけの良い平坦な場所を選んで設置してください。




**⚠注意** ケガや本体の破損、他の財産に損害を与える原因となる行為を示しています。


□日差しによりシールドルーフ表面は低温やけどに発展するほどの高温になります。十分にご注意ください。  
□たき火や花火などのそばで組み立てたり、使用しないでください。火の粉を被り、生地が穴をあけてしまう場合があります。

□フックや張り綱でしっかりと固定してご使用ください。  
□シールドルーフ素材は長時間日光にさらされた場合、退色や生地劣化などの強度低下を起しますので、常設用として使用しないでください。


## ■組み立て方法




1. 設営は2人以上で行ってください。シールドルーフ裏面を上にして広げ、メッシュシェルター本体のAフレーム上部フックのテープ接続部2ヶ所に、シールドルーフの接続フックをそれぞれ引っ掛けます。(左図■メッシュシェルター本体へのフッキング位置参考)




2. 2人でフック付自在コードの両端をそれぞれ持ち、メッシュシェルターに被せます。



3. バイザーフレームに、シールドルーフ両端が被るように、シールドルーフ全体を広げます。



4. シールドルーフ両端に通る、フック付自在コードのフックを、メッシュシェルターA フレームフック横の黒色テープルーフに引っ掛けシールドルーフ左右のテンションが均一になるように確認しながら自在を調整します。



5. 最後に、残りの接続フックを全てメッシュシェルター本体フレームフックのテープ接続部に引っ掛けて完成。

## 品質保証について

お買い求めいただきました製品は万全を期していますが万一不備な点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社にご連絡ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換をさせていただきます。その他の場合は適正な価格で修理させていただきます。修理、交換の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、以下の場合には保証・修理できない場合がありますので予めご了承ください。

1. 取扱説明書に従わなかったと判断した場合。
2. 素材の経年劣化による製品の寿命。
3. 改造及び粗雑な扱いによる故障。
4. 不測の事故による製品の故障。
5. その他製造上の欠陥以外による製品の故障。
6. ゴミやサビによる故障。
7. 分解したことによる不具合の発生又は破損。
8. 落下やその他の衝撃による部品の変形や破損による不具合。
9. 消耗品の劣化、破損、故障及び付すいすの不具合。
10. 他社製品との組み合わせによる故障。

不明な点やお気付きの点がございましたら、販売店または弊社ユーザーサービス係までお問い合わせください。  
スノーピーク ユーザーサービス係  
☎ 0120-010-660 (9:00~17:00)  
E-mail: userservice@snowpeak.co.jp

**株式会社スノーピーク**  
〒955-0147 新潟県三上市中野原456  
tel: 0256-46-5858 fax: 0256-46-5860  
www.snowpeak.co.jp  
MADE IN CHINA